



شرکت
پژواک پژوه صنعت

دستور راه اندازی دستگاه برج تقطیر سینی دار

وب سایت:

<http://www.pps-edu.com>

آدرس

تهران - شهرک صنعتی خاوران-سایت آهنکاران- خیابان چهارم غربی - پلاک آبی ۳۳۱۷

شماره تماس

021-33286250

بسمه تعالی

دستگاه را به ترتیب طبق مراحل زیر نصب و راه اندازی نمایید:

۱. دستگاه را در مکان مناسب و مسطح و نزدیک به شیر آب و خروجی فاضلاب مستقر کنید.
۲. شلنگ آب سرد ورودی را به لوله زیر روتامتر (شیر V5) متصل نمایید.
۳. شلنگ آب خروجی را به لوله پشت دستگاه متصل نمایید. دقت شود آب خروجی از این لوله ممکن است داغ باشد.
۴. محلول خواسته شده در دستور کار را آماده کرده و در مخزن خوراک زیر برج بریزید.
۵. کابل برق دستگاه را به برق وصل نموده (ترجیحا از اتصال دستگاه به چند راهی و سیم رابط خودداری کرده و کابل را مستقیما به پریز وصل کنید) و دستگاه را بوسیله کلید کنار جعبه تقسیم روشن کنید.
۶. آزمایش ها را دقیق و به ترتیب ذکر شده در دستور کار پیش ببرید.

مشکلات احتمالی:

۱. در صورت گرم نشدن آب خنک کننده، محکم بودن اتصال شلنگ ها به لوله های ورودی و خروجی و همچنین مسیر آب ورودی و خروجی را چک کنید.
۲. در صورت نمایش مقدار صفر توسط نمایشگرهای ولت متر و آمپر متر، محلول خوراک موجود در مخزن به سطح هیتر نرسیده است. جهت رفع این مشکل، مجددا محلولی با ترکیب گفته شده در دستور کار تهیه کرده و در مخزن خوراک بریزید.
۳. ترمومتر های موجود روی دستگاه مجهز به Auto Power Off می باشند و در صورت طولانی شدن آزمایش، خاموش می شوند. باید توجه داشت که ترمومترها سریعا روشن شوند تا دمای هر لحظه کاملا مشخص شود.
۴. در صورت اتمام باطری ترمومتر و روشن نشدن آن، در باطری از زیر باز شده و باطری آن تعویض شود.

در صورت بروز مشکلات دیگر، از طریق شماره تماس و یا رایانامه شرکت، با پشتیبانی فنی تماس حاصل فرمایید.